

6 L'électroménager



Depuis les années 1980, des progrès importants ont été faits concernant les lave-linge et lave-vaisselle : les modèles récents sont beaucoup plus performants en termes de consommation d'énergie et d'eau.

Le saviez-vous ?

- > La consommation moyenne en eau des lave-linge et des lave-vaisselle a été réduite de 50 % entre les années 1990 et 2010.





ActiveWater™

- Gestion intelligente de l'eau
- Économie d'eau maximale et rinçage parfait



Tambour WaveDrum™

- Design en forme de vague, soin du linge parfait
- Capacité 11kg



Économie d'énergie et de temps

- Classe énergétique A+++
- VarioPerfect™ Touches Eco et Speed

L'étiquette énergie

Depuis 1994, l'étiquette énergie renseigne sur les consommations des différents modèles d'appareils. Cette étiquette énergie, désormais obligatoire pour tous les appareils électroménagers, comporte généralement la consommation d'eau.

Comment choisir mes appareils électroménagers ?

Le remplacement des lave-linge et lave-vaisselle anciens est très efficace mais onéreux. On l'envisage dès que le fonctionnement de ces appareils n'est plus complètement satisfaisant.

Pour choisir vos équipements électro-ménagers, consultez le guide l'achat topten, qui classe les produits les plus performants : vous pouvez ainsi trouver un modèle parmi les plus efficaces du marché.

Vous pourrez ainsi réduire votre consommation énergétique et l'impact environnemental.



À consulter sur Internet : www.guidetopten.fr

Bon à savoir

Les équipements de classe A+, A++ et A+++ sont généralement plus chers à l'achat que les autres.

Cependant, leur surcoût est amorti avec les économies d'eau et d'énergie qu'ils permettent de réaliser.

Ils sont beaucoup plus économes qu'une vaisselle à la main, si on les fait fonctionner bien remplis !

ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION D'EAU PAR LAVAGE

	Il y a 20 ans	Aujourd'hui
Lave-linge	110 à 130 L	60 à 80 L
Lave-vaisselle	50 à 70 L	20 à 30 L

Attention aux lave-linge très économes :
le rinçage est parfois moins bon...
utilisez une lessive hypoallergénique.



Pour en savoir +

J'adapte mon comportement

- > J'attends que le lave-vaisselle soit plein avant de le faire fonctionner.
- > Je n'hésite pas à utiliser les programmes « demi-charge », « éco », etc. proposés sur ces appareils. L'économie d'eau et d'énergie est importante.
- > Je choisis un appareil dont le volume convient à ma famille et mon mode de vie.
- > Je remplis bien le lave-linge, il consommera autant et le linge sera aussi bien lavé.
- > Je nettoie régulièrement les filtres.

Pour en savoir plus : www.gesper.eu

Partenaires financeurs



Partenaires techniques

